Pro-Tech TOOLS

Durchflussmesser, Zähler für durchflossenen Kraftstoff und Öl



Bedienungsanleitung

Übersetzung der Originalanleitung

Es wird empfohlen, einen Filter vor dem Messgerät zu installieren, um alle Metallpartikel aus der Flüssigkeit zu entfernen. Wenn sich das Laufrad nicht frei dreht, tragen Sie ein Kriechöl auf das Laufrad, die Welle und das Lager auf. Entfernen Sie alle Verunreinigungen oder Ablagerungen mit einer weichen Bürste vom Laufrad. Achten Sie darauf, das Laufrad oder die Turbinenhalterung nicht zu beschädigen.

Um eine genaue Messung zu gewährleisten, stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich kein Luft im System befindet und dass die Anforderungen an den Mindestdurchfluss erfüllt sind.

An der Unterseite des Messgeräts befindet sich eine Schraube, unter der sich die Kalibrierschraube des Messgeräts befindet. Durch Drehen der Kalibrierschraube wird der Durchflussmesserwert erhöht oder verringert (je nach Drehrichtung).



1. Abdeckung der Einstellschraube

Technische Daten

Modell: BL-B07
Max. Druck: 3 bar
Durchflussbereich: 20–120
l/min Genauigkeit: ±1 %
Medium: Diesel, Öl, Benzin
Max. Medientemperatur: 40
°C Anschluss: 1"