
Pro-Tech TOOLS

2T Rampe



Anweisungen für den Gebrauch

1. Zweck des Geräts

Die Pro-Tech TOOLS-Rampe wurde entwickelt, um Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 2 Tonnen sicher und stabil anzuheben und einen bequemen Zugang zum Fahrgestell für Wartungs- oder Reparaturarbeiten zu ermöglichen.

Technische Parameter:

- **Maximale Tragfähigkeit:** 2 000 kg (2 t)
- **Material:** Langlebiger Stahl mit rutschfester Oberfläche
- **Abmessungen:** Höhe 240mm

Gebrauchsanweisung:

1. **Vorbereitung:**
   - Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug auf einem ebenen und festen Untergrund steht.
   - Überprüfen Sie, ob die Rampen unbeschädigt und sauber sind.
2. **Platzierung der Rampen:**
   - Legen Sie die Rampen vor die Räder der Achse, die Sie anheben wollen, und richten Sie sie an den Rädern aus.
3. **:**
   - Fahren Sie das Fahrzeug langsam und vorsichtig auf die Rampen, bis die Räder ganz oben auf der Rampe stehen.
   - Ziehen Sie die Handbremse an und stellen Sie den Motor ab.
4. **Fahrzeugsicherheit:**
   - Legen Sie Unterlegkeile hinter die Räder, die auf dem Boden stehen, damit sich das Fahrzeug nicht bewegen kann.
5. **Arbeiten unter dem Fahrzeug:**
   - Bevor Sie sich unter das Fahrzeug begeben, vergewissern Sie sich, dass es stabil auf den Rampen steht und nicht in Bewegung zu geraten droht.
6. **Die Rampen hinunterfahren:**
   - Nach Abschluss der Arbeiten entfernen Sie die Unterlegkeile, lassen den Motor an und fahren langsam von den Rampen zurück.

:

- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit der Rampe.
- Benutzen Sie die Rampe auf einem festen und ebenen Untergrund.
- Sichern Sie das Fahrzeug immer mit Unterlegkeilen gegen Bewegung.
- Arbeiten Sie niemals unter einem Fahrzeug, das nicht ordnungsgemäß gesichert ist.
- Überprüfen Sie den Zustand der Rampe regelmäßig und benutzen Sie sie nicht, wenn sie beschädigt ist.

Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, können Sie die Rampe bei der Wartung und Reparatur Ihres Fahrzeugs sicher und effizient nutzen.